# Python sur STM32





Tutor : Olivier Richard

TAO Xinxiu (Isabelle) XIA Ye (Xavier)

RICM4 - 04/2014

1	Introduction						
2	Environment						
3	Programme						
	1.	Utilisation	4				
	2.	Flow	5				
	3.	Modification du librairie	7				
	4.	L'affichage du mode Debug	7				
	5.	La structure des fichiers	8				
4	Éva	luation	8				
5	Proł	blème résolu	10				
	1.	Redirection de USB	10				
	2.	La panne de la carte	10				

### **1** Introduction

L'objectif de ce projet est de proposer une chaîne de compilation d'un sous ensemble du langage Python pour les microcontroleurs de la famille STM32F4. Le point de départ est le projet Shedskin un compilateur de python vers C++.

### 2 Environment

Ce projet est dévelopé sous le système Linux. Pour l'environement, on demande l'utilisateur d'installer les outils suivant: Shedskin (Pour la traduction), chaîne d'outils GNU/ARM (pour la compilation), ST-link (pour le téléchargement vers la carte), le projet STM32PLUS (pour supporter le STL). Les path des outils sont définis au début du script py2stm.tcl

Le diagramme de cas d'utilisation est comme le suivant:



On a appris la structure basique du matériel de la carte, on a fait une graphe pour indiquer les pièces comme le suivant :



### 3 Programme

### 1. Utilisation

Pour faciliter les traitements du texte, on a réaliser notre projet avec le scripte tcl. À l'aide de notre projet, l'utilisateur peut finir la traduction, la compilation et le téléchargement avec une seule commande, l'utilisation du projet est comme le suivant:

[py2stm]\$ ./py2stm.tcl
RICM Project : Python sur STM32
Usage: py2stm.tcl [-d] [-b]-p py_file [-d] : Debug Mode, will surpport printf in the project. [-b] : Burn Mode, will burn the program on the card when finish compile. Example: py2stm.tcl -d -p /home/share/test.py

#### 2. **Flow**

Le flow chart du projet est comme le suivant:



D'abord, on appèle le shedskin pour faire la traduction depuis le source python vers C++. L'affichage de cette étape est comme le suivant:



Puis, si l'utilisateur a choisi le Debug mode, on va ajouter du code nécessaire pour supporter la fonction printf. Le code contient d'inclusion des fichiers tête nécessaire et les initialisation de USB, ici on a utilisé le librairie STM Common Lib, ce librairie est en C, on doit le compiler avec arm-none-eabi-gcc, mais le code traduit par shedskin est en C++, on le compile avec arm-none-eabi-g++. À cause de la différence entre C et C++, on a ajouté le mot clé "extern "C" {...}" pour les fichiers tête C dans le C++ code pour résoudre ce problème. Après cette étape, le programme va vérifier si les fichiers nécessaires dans le libraire pour le printf sont déjà compilé ou pas, sinon on va les compiler pour préparer de lier avec les projet traduit.

En suite, le programme va lire le Makefile généré par Shedskin, et générer un nouvel Makefile. Ce Makefile va considérer le mode l'utilisateur a choisi.

Après, le programme va copier les sources traduit par Shedskin et faire des traitements nécessaires. Ici on a supprimé les codes correspont à l'exception(try catch throw ASSERT) et l'affichage (print2, une fonction supporté par shedskin, mais impossible pour l'exécution sur la carte).

Puis, le programme va faire la compilation à l'aide des 2 libraire Shedskin Lib et STM23Plus Lib. L'affichage est comme le suivant:

Compiling
<pre>~/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2/bin/arm-none-eabi-g++ -o ./re.o -c -pedantic-errors -fno-rtti -std=gnu++0x -fno-threadsafe-st tics -pipe -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mthumb -gdwarf-2 -pipe -DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex-m4 -DSTM 2PLUS_F4 -0s -T/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include -T/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include/stl -T/home/x vier/project/stm32/stm32plus/lib -II/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm/shedskin_lib -I/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm/shedskin_lib/uclude.crops -fno-rtti -std=gnu++0x -fno-threadsa e-statics -pipe -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mthumb -gdwarf-2 -pipe -DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex-m4 DSTM32PLUS_F4 -0s -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include/stl -I/home/xavier/ pointer/stm32/stm32plus/lib -II/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm/shedskin_lib -gdwarf-2 -pipe -DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex-m4 DSTM32PLUS_F4 -0s -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include/stl -I/h me/xavier/project/stm32/stm32plus/lib -II/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm/shedskin_lib -I/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm -/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2/bin/arm-none-eabi-g++ -o ./5.o -c -pedantic-errors -fno-rtti -std=gnu++0x -fno-threadsafe-sta ics -pipe -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mthumb -gdwarf_2 -pipe DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex-m4 -DSTM ics -pipe -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mthumb -gdwarf_2, -pipe -DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex-m4 -0.5</pre>
PLUS_F4 -0s -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include/stl -I/home/xa ier/project/stm32/stm32plus/lib -II/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm/shedskin_lib -I/home/xavier/ricm/mul_projet/py2stm/she skin lib/uultim -{5 cmp
<pre>~/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2/bin/arm-none-eabi-g++ -o LibraryHacks.o -c -pedantic-errors -fno-rtti -std=gnu++0x -fno-threa safe-statics -pipe -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mthumb -gdwarf-2 -pipe -DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex- 4 -DSTM32PLUS_F4 -0s -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include/stl - /home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib -I/LibraryHacks.cpp</pre>
<pre>~/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2/bin/arm-none-eabi-gcc -o System.o -c -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -mth mb -gdwarf-2 -pipe -DHSE_VALUE=8000000 -mcpu=cortex-m4 -DSTM32PLUS_F4 -0s -I/home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include -I/ ome/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/include/stl -I/home/xavier/project/stm32plus/lib -I/System.c ~/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013g2/bin/arm-none-eabi-as -mcpu=cortex-m4 -Io Startup.os fartup.as m</pre>
<pre>~/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2/bin/arm-none-eabi-g++ -o ./5.elf -Xlinkergc-sections -mthumb -g3 -gdwarf-2 -mcpu=cortex-m4 -Wl,-wrap,aeabi_unwind_cpp_pr0 -Wl,-wrap,aeabi_unwind_cpp_pr1 -Wl,-wrap,aeabi_unwind_cpp_pr2 -Tstm32_flash.ld re.o builti .o LibraryHacks.o Startup.o System.o 5.o /home/xavier/project/stm32/stm32plus/lib/build/small-f4-8000000/libstm32plus-master-f4-</pre>
marr.a ~/lib/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q2/bin/arm-none-eabi-objcopy -0 binary ./5.elf ./5.bin

Si l'utilisateur a choisi le mode burn, après la compilation, le fichier exécutable va être télécharger dans la carte à l'aide de st-link. L'affichage est comme le suivant:

Burning	
/home/xavier/lib/stlink/st-flash write 1.bin 0x8000000	
Flash page at addr: 0x080000000 erased Flash page at addr: 0x080040000 erased	
size: 32768 size: 8128	
2014-03-09T09:52:46 INFO src/stlink-common.c: Loading device para 2014-03-09T09:52:46 INFO src/stlink-common.c: Device connected i 2014-03-09T09:52:46 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x30000	meters s: F4 device, id 0x20006411
384 bytes 2014-03-09T09:52:46 INFO src/stlink-common.c: Attempting to write EraseFlash - Sector:0x0 Size:0x4000	e 40896 (0x9fc0) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
EraseFlash - Sector:0x1 Size:0x4000 EraseFlash - Sector:0x2 Size:0x4000	
2014-03-09T09:52:47 INFO src/stlink-common.c: Finished erasing 3 2014-03-09T09:52:47 INFO src/stlink-common.c: Starting Flash wri 2014-03-09T09:52:47 INFO src/stlink-common.c: Starting Flash wri	pages of 16384 (0x4000) bytes te for F2/F4
2014-03-09109:32:4/ INFO srC/stlink-common.c: Successfully loaded 2014-03-09T09:52:48 INFO src/stlink-common.c: Starting verificat 2014-03-09T09:52:49 INFO src/stlink-common.c: Flash written and	ion of write complete verified! jolly good!

#### 3. Modification du librairie

Pour les 3 librairies ce qu'on a utilisé, on a tous modifié. Pour STM Common Lib et STM32Plus, il n'y a pas de modification sur les fonctionalité, on a juste ajouté des fichiers tête nécessaires pour éviter les érreurs de la compilation. Pour Shedskin Lib, on a suprimé les codes correspont à l'exception, gc lib, pcre lib, des opération sur stdin, stdout et quelques fonctions correspont aux des fonction en bas niveau(par exemple exit(), etc).

#### 4. L'affichage du mode Debug

Quand on utilise le mode Debug pour faire une affichage à l'aide de la fonction printf, la fonction printf doit être dans une boucle infini, sinon, il y a deux situation, soit on ne peut pas trouvé la carte sur l'ordinateur, soit l'affichage est toujours 0. Si l'affichage est correcte, quand on connecte la carte avec l'ordinateur, on peut le trouver dans le répertoire /dev, son nom est ttyACM0. Comme le suivant:

[dev]\$ ls	and the second sec	0.000		new parate		and table of			والمستر والعاري والمرتجع بتراري		A A CAR A CA
alarm	dvdrw	loop6	ram0	rtc	tty1	tty26	tty42	tty59	ttyS15	ttyS31	vcsa
ashmem	ecryptfs	loop7	ram1	rtc0	tty10	tty27	tty43	tty6	ttyS16	ttyS4	vcsal
autofs	fb0	loop-control	ram10	sda	tty11	tty28	tty44	tty60	ttyS17	ttyS5	vcsa2
binder	fd	mapper	ram11	sdal	tty12	tty29	tty45	tty61	ttyS18	ttyS6	vcsa3
block	full	mcelog	ram12	sda2	tty13	tty3	tty46	tty62	ttyS19	ttyS7	vcsa4
bsg	fuse	mei	ram13	sda3	tty14	tty30	tty47	tty63	ttyS2	ttyS8	vcsa5
btrfs-control	hidraw0	mem	ram14	serial	tty15	tty31	tty48	tty7	ttyS20	ttyS9	vcsa6
bus	hidraw1	net	ram15	sgθ	tty16	tty32	tty49	tty8	ttyS21	uinput	vga_arbiter
cdrom	hpet	network_latency	ram2	sgl	tty17	tty33	tty5	±±y0	ttyS22	urandom	vhost-net
cdrw	input	network_throughput	ram3	shm	tty18	tty34	tty50	ttyACM0	ttyS23	usb	video0
char	kmsg	null	ram4	snapshot	tty19	tty35	tty51	ττγριιπτκ	ttyS24	v41	zero
console	log	nvram	ram5	snd	tty2	tty36	tty52	ttyS0	ttyS25	VCS	
core	loop0	oldmem	ram6	sr0	tty20	tty37	tty53	ttyS1	ttyS26	vcsl	
сри	loop1	port	ram7	stderr	tty21	tty38	tty54	ttyS10	ttyS27	vcs2	
<pre>cpu_dma_latency</pre>	loop2	ррр	ram8	stdin	tty22	tty39	tty55	ttyS11	ttyS28	vcs3	
disk	loop3	psaux	ram9	stdout	tty23	tty4	tty56	ttyS12	ttyS29	vcs4	
dri	Loop4	ptmx	random	tty	tty24	tty40	tty57	ttyS13	ttyS3	vcs5	
dvd	loop5	pts	rfkill	tty0	tty25	tty41	tty58	ttyS14	ttyS30	VCS6	

Comme ça on peut l'ouvrir à l'aide de l'outil gtkterm, comme le suivant:

Gen GtkTerm - /dev/ttvS0 96	00-8-N-1							
Fichier Edit Log Configuration	Signaux de co	ontrôle Vue					Aide	
						_		
😣 🗐 🗊 Configuratio	n							
Port série	Port série							
Port:		Baud Rate:		Parity:				
/dev/ttyACM0	▼ 9600		v	none				
Bits:		Stopbits:		Flow contro	ol:			
8	\$ 1		\$	none				
Advanced Configurati	on Options							
in toronees comigated	on options			确定(0)	取消(C)			
				HEAL(0)	4/13(4)			
	*							
/dev/ttvS0 9600-8-N-1				DTR	RTS CT	IS CD	DSR RI	

Donc on peut voir l'affichage de la carte sur l'ordinateur.



#### 5. La structure des fichiers

La structure des fichiers du projet est comme le suivant:

#### [projet]\$ ls LibraryHacks.cpp **print py2stm.tcl README shedskin\_lib** Startup.asm stm32\_flash.ld System.c

Dans notre projet on a ajouté 2 librairie Shedskin Lib et STM Common Lib, ils sont dans les répertoires print et shedskin\_lib respectivement. Le fichier script py2stm.tcl est le ficher exécutable du projet. Les autres fichiers supporte des fonctions de bas niveau pour chaque projet généré.

## 4 Évaluation

Pour évaluer le projet, on a lancé notre projet sur tous les exemples fourni par le projet Shedskin. Les exemples sont 167 source fichiers du python, il contient des caractéristiques différents du langage python. On a donc obtenu le résultat statistique comme le suivant:

Pour les 117 fichiers (.py) :

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,31,32,33,36,38,40,43,44,45,4 6,50,52,53,54,55,56,59,60,64,69,71,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,88,89,93,94,95,97,98,99,100,1 02,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,119,120,123,124,126,127,129,130, 132,133,134,137,138,139,140,141,142,143,144,146,147,148,152,155,156,157,158,161,162,167,16 8,170,175,176,183,187

On a réussi pour les compiler.

Pour des 10 fichiers (.py):

122,131,135,150,159,160,163,164,172,173

Ils ont appelé correspont aux temps du système, il n'y a pas de système d'exploitation sur la carte, donc on peut pas les supporter. Les affichages d'érreur de la compilation sont sur 3 fonction de bas niveau \_times(), \_times\_r() et \_gettimeofday().

Pour les 14 fichiers (.py):

29,30,37,125,128,136,151,153,154,165,166,171,190,195

Ils ont appelé des fonctions sur le iostream du fichier, donc pour le moment, on ne peut pas les supporter.

Pour les 13 fichiers (.py):

39,51,177,180,181,182,184,192,193,194,196,198,199

Shedskin ne supporte les caractéristiques utilisé dans ces fichiers, la traduction n'est pas fini, donc on n'obtient pas de résultat. L'affichage est comme le suivant:



Pour les 19 fichiers (.py):

169,174,179,185,186,188,189,191,197,200,201,202

On n'a pas pu supporté les caractéristiques utilisé dans notre projet.

Il y a quelques points ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas supporté le gc (garbage collection), on a bien essayé le gc lib et le tiny gc lib, pour le gc lib, on n'a pas pu l'ajouté dans notre projet à cause de ls différence entre g++ et arm-none-eabi-g++, arm-none-eabi-g++ ne supporte pas l'option -l\_nom\_lib.

On n'a pas supporté le printf traduit, tous les utilisations du printf doit être manuel. Parce que quand on utilise printf, on doit détecter le type de la variable ce qu'on veut afficher. Dans ce projet cette fonctionalité sera très compliqué à cause des nouvels type supporté par shedskin et la situation d'afficher les listes, etc.

### 5 Problème résolu

Dans ce projet, on a eu 2 problèmes sur le matériel, on explique les situations ce qu'on a rencontré

#### 1. Redirection de USB

Dans notre projet, on a supporté le printf, c'est réalisé à l'aide de la redirection de USB. (Normalement, la direction est de l'ordinateur vers la carte, comme on fait le téléchargement. Quand on a besoin de printf, la direction est de la carte vers l'ordinateur, on a fait notre initialisation de USB dans le code.) Ça cause un problème, quand on refait le téléchargement, la carte ne peut pas être trouvé par l'outil ST-link. La solution est de lancer st-outil en cliquant le bouton de RESET(noir) sur la carte. Comme le suivant:

```
[stlink]$ ./st-util
2014-03-09T10:10:35 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2014-03-09T10:10:35 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F4 device, id 0x20006411
2014-03-09T10:10:35 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x30000 bytes (192 KiB), Flash: 0x100000 bytes (1024 KiB) in pages of 16
384 bytes
Chip ID is 00000413, Core ID is 2ba01477.
KARL - should read back as 0x03, not 60 02 00 00
init watchpoints
Listening at *:4242...
```

Après cette opération, on peut télécharger une autre fois.

#### 2. La panne de la carte

Il y a de la situation que la carte tombe en panne à cause du code mauvais (par exemple les opérations sur la mémoire en bas niveau), st-outil ne peut plus trouver la carte même si on fait les opérations avant. Il y a 2 solutions, on a essayé de cliquer le bouton RESET pendant le téléchargement. S'il ne marche pas, on peut quand même de reinitialise la carte en bas niveau à l'aide de l'outil arm-none-eabi-gdb.